

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: Bange

Ημ/νία: 18/12/2022

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 3000 ΧΛΜ	ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ / 10.000ΧΛΜ	ΚΑΘΕ 12 ΜΗΝΕΣ / 20.000ΧΛΜ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Ελέγξτε τη μόνωση της μπαταρίας. Ελέγξτε και οργανώστε τα καλώδια σήματος της μπαταρίας. Η θήκη της μπαταρίας πρέπει να καθαρίζεται και να προστατεύεται από τη σκόνη, το νερό, κ.λ.π..			
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	Πριν από κάθε φόρτιση, ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης να είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα φόρτισης λειτουργεί καλά.			
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	A	Αντικατάσταση κάθε 6 μήνες ή 5000χλμ		GL-4 85W / 90
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	E	Έλεγχος κάθε 6 μήνες ή 5000χλμ		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	E	Έλεγχος κάθε 6 μήνες ή 5000χλμ		
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	E	Έλεγχος κάθε 6 μήνες ή 5000χλμ		
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ	E	E		
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ	E	E		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ **	E	E		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ - ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E	E		
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E	E		
ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΠΙΕΣΗ **	E	E		Εμπρός 2.5 kgf/cm2 (36,5 psi), Πίσω 2.5 kgf/cm2 (36,5 psi)
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ	E	E		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ / ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ **	E	E		Αντικατάσταση υγρών (DOT4) κάθε 2 χρόνια ή 30.000km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000km.
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΡΟΧΩΝ	E	E		
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	E	E		
<p>E= Επιθεώρηση / Καθάρισμα Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση</p> <p>** Έλεγχοι ρουτίνας που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη σε τακτά χρονικά διαστήματα</p>				

Σημειώσεις :

Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιείται πιο συχνά, εάν το όχημα λειτουργεί συχνά σε υψηλές ταχύτητες ή αν διανύει πολλά χιλιόμετρα.

Στους 12 μήνες πραγματοποιούμε τις εργασίες των 12 μηνών, και των 6 μηνών, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

Η σωστή χρήση και συντήρηση μπορεί να παρατείνει τη ζωή της μπαταρίας:

- Φορτίστε τη μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση του ηλεκτρικού scooter.
- Φορτίστε τη μπαταρία μετά από κάθε χρήση.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα επιμηκυνθεί αν φορτίζετε την μπαταρία μετά από κάθε χρήση και ειδικά πριν η φόρτισή της πέσει κάτω από το 30% και τουλάχιστον πριν πέσει στο 20%.
- Για συχνή χρήση του οχήματος και για βέλτιστη και παρατεταμένη λειτουργία των μπαταριών, συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας να πραγματοποιείται μέχρι το 90%. Για μέγιστη απόδοση του συστήματος, συνιστάται να γίνεται φόρτιση μια φορά στο 100% ανά 10 φορές φόρτισης στο 90%.
- Μην αφήνετε την μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
- Μετά από πλήρη αποφόρτιση, **φορτίστε τη μπαταρία το συντομότερο δυνατό (τουλάχιστον εντός 12 ωρών)**, για 3 ώρες. Αν η μπαταρία παραμένει αφόρτιστη για μακρό διάστημα, τότε η μπαταρία παθαίνει ανεπανόρθωτη βλάβη.
- Η μπαταρία «αδειάζει» έστω και χωρίς χρήση του οχήματος. Πριν την μακροχρόνια ακινητοποίηση του οχήματος, φορτίστε την μπαταρία στο επίπεδο 80% και ακολούθως ελέγξτε την κάθε μήνα, διατηρώντας το επίπεδο φόρτισής της στο 60-80%.
- Κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση του οχήματος, πρέπει ο κεντρικός διακόπτης του κυκλώματος της μπαταρίας (κάτω από τη σέλα) να τίθεται στην θέση "OFF" καθώς, όταν ο κεντρικός διακόπτης του κυκλώματος της μπαταρίας βρίσκεται στη θέση "ON" ενδέχεται να υπάρχουν διαρροές που επιβαρύνουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Στα μοντέλα που δεν διαθέτουν διακόπτη μπαταρίας, παρακαλούμε αποσυνδέστε την μπαταρία.
- Ενδειγμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος για φόρτιση της μπαταρίας: 15-45 °C
-Βέλτιστη θερμοκρασία χώρου κατά την φόρτιση: 25 °C
-Αν η θερμοκρασία είναι άνω των 45 °C, μη φορτίζετε την μπαταρία.
-Διασφαλίστε έναν καλά αεριζόμενο χώρο κατά την φόρτιση.
-Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από πηγές θερμότητας.
- Όταν φορτίζετε τη μπαταρία, προσέξτε τη λειτουργία του φορτιστή.
- Η μπαταρία θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη. Όταν μεταφέρετε τη μπαταρία, ποτέ μην την πετάτε ή την αναποδογυρίζετε.
- Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας στον ήλιο.
- Αποφύγετε την υπερφόρτιση της μπαταρίας. Αν αφήσετε τη μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για δύο ώρες μετά την πλήρη φόρτισή της, μη τη χρησιμοποιήσετε αμέσως. Περιμένετε 10 λεπτά προτού την χρησιμοποιήσετε.
- Μη φορτίζετε τη μπαταρία για περισσότερο από 12 ώρες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε οχήματα που φέρουν κεντρικό διακόπτη του κυκλώματος της μπαταρίας (κάτω από τη σέλα), πριν την αποσύνδεση της μπαταρίας του οχήματος, επιβεβαιώστε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "OFF".

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ****ΜΟΝΤΕΛΟ: Bange****Ημ/νία: 18/12/2022**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
3501030-R10	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	19,13
3502040-R10	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	21,65
3106101-R10	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ-ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ	53,04

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).