



ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Στα πρώτα 1.000km	ΚΑΘΕ 5.000km	ΚΑΘΕ 10.000km	ΚΑΘΕ 20.000km	ΚΑΘΕ 30.000km	ΚΑΘΕ 40.000km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ*	E		A				Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης Ροπή σύσφιξης 1.8 kgf-m API SM/SN, JASO MA2 SAE 10W-40 MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah NGK CPR7EA-9 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Αντικαταστήστε τους σωλήνες καυσίμου κάθε 5 χρόνια Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στη διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων Αντικατάσταση υγρών κάθε 3 χρόνια Αντικατάσταση σωληνών και o-ring κάθε 3 χρόνια Αντικατάσταση υγρών (DOT4) κάθε 2 χρόνια ή 30.000 km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000 km. Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη της δαγκάνας και αντικαταστήστε ό,τι απαιτείται κάθε 10.000 km Εμπρός 2.3 kgf/cm2 (32 psi), Πίσω 2.8 kgf/cm2 (39 psi)
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ				A			
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	A		A				
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Valvoline) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1.000 km	A ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1.000km	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ 5.000km	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ 5000 km ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ 10.000 km				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ			E				
ΜΠΟΥΖΙ				A			
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ / ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ				E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ / ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E			E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	E		E				
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			E	E/A			
ΙΜΑΝΤΑΣ				A			
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		E / Λ ΚΑΘΕ 500 km ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΕ 15.000 km					
ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		E / A ΚΑΘΕ 15.000 km					
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	E		E				
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E		E				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E		E				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	E				E		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ				E			
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E		E				
ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E		E				
ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	E		E				
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	E				E		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ- ΜΠΙΛΙΕΣ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ				E/Λ			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E		E				
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ	E		E				
ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	E		E				
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	**	10'	1 ^h 00'	2 ^h 30'	1 ^h 00'		**Ελεγχοι ρουτίνας

Πραγματοποιείστε τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο service των 10.000km και 20.000km

E= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση K= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)
 Λ= Λίπανση A= Αντικατάσταση E / A= Επιθεώρηση και αν απαιτείται αντικατάσταση



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : *Αν κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα χρησιμοποιείτε πετρευσμένο αέρα, τότε προσέξτε αυτό να μην γίνεται από κοντά ή με μεγάλη πίεση, ώστε να μην διατρηθεί το φίλτρο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CPR7EA-9
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SYMOIL API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 , (2.7 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 2.9 lit με αντικατάσταση φίλτρου λαδιού)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	20 W – 386 ± 3.5cc

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : MAXSYM TL

Ημ/νια: 18/09/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-TLA-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	20,92
1540A-TL1-000	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	22,43
11106-TL1-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	15,18
52170-TL1-000	ΓΛΥΣΤΡΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΝΩ	5,05
52171-TL1-000	ΓΛΥΣΤΡΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΤΩ	6,18
23100-TL1-000	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	129,81
41202-TLA-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (15Τ)	57,18
41201-TLA-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ (45Τ)	50,4
22121-TLA-000-A	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	65,64
45130-L4A-310	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	29,67
43140-L4A-300	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	30,50

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).