



ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1° service Στα πρώτα 1000 km	2° service ή ΚΑΘΕ 10.000 km	3° service ή ΚΑΘΕ 20.000 km	4° service ή ΚΑΘΕ 30.000 km	5° service ή ΚΑΘΕ 40.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ*	E	A				Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			A			
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	A	A				Ροπή σύσφιξης 1.8 kgf-m
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΣΗΤΑ)	K	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 5000 χλμ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 5000 χλμ				API SM/SN, JASO MA2 SAE 10W-40
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (SYMOIL ή Valvoline)	A	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1000 χλμ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ ΣΤΑ 5000 χλμ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 5000 χλμ				MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		E				NGK CPR7EA-9
ΜΠΟΥΖΙ	E	E		A		
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	E			E/K		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ / ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E		E			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	E	E				
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ		E	E/A			
ΙΜΑΝΤΑΣ			A			
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ		E / Λ ΚΑΘΕ 500 χλμ				
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΓΛΥΣΤΡΕΣ		E / A ΚΑΘΕ 15000 χλμ				
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	E	E				Αντικαταστήστε τους σωλήνες καυσίμου κάθε 5 χρόνια
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E	E				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E	E				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	E			E		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	**	**		E		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E			E		
ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E	E				
ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	E	E				Αντικατάσταση υγρών κάθε 3 χρόνια
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	E			E		Αντικατάσταση σωληνίων και o-ring κάθε 3 χρόνια
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ- ΜΠΙΛΙΕΣ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ			E/Λ			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E	E				Αντικατάσταση υγρών (DOT4) κάθε 2 χρόνια ή 30.000km. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 χρόνια ή 60.000km.
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣ	E	E				Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη της δαγκάνας και αντικαταστήστε ό,τι απαιτείται κάθε 10.000 χλμ
ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	E	E				Εμπρός 2.3 kgf/cm2 (32 psi), Πίσω 2.8 kaf/cm2 (39 psi)

Πραγματοποιείστε τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο 2° & 3° service

E= Επιθεώρηση / Καθάρισμα / Ρύθμιση **K**= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται)

Λ= Λίπανση

A= Αντικατάσταση

E / A= Επιθεώρηση και αν απαιτείται αντικατάσταση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

*Αν κατά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, τότε προσέξτε αυτό να μην γίνεται από κοντά ή με μεγάλη πίεση, ώστε να μην διατρηθεί το φίλτρο.

** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK – CPR7EA-9
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SYMOIL API SM, JASO MA2 SAE 10W-40 , ή Valvoline API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 (2.7 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 2.9 lit με αντικατάσταση φίλτρου λαδιού)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,10 ± 0,02mm / 0,15 ± 0.02mm
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	MF, TTZ-10S, 12V 8.6Ah
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	20 W – 386 ± 3.5cc

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : MAXSYM TL

Ημ/νία: 17/01/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-TLA-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	20,92
1540A-TL1-000	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	22,43
11106-TL1-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	15,18
52170-TL1-000	ΓΛΥΣΤΡΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΝΩ	5,05
52171-TL1-000	ΓΛΥΣΤΡΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΤΩ	6,18
23100-TL1-000	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	129,81
41202-TLA-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (15Τ)	57,18
41201-TLA-000	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ (45Τ)	50,4
22121-TLA-000-A	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	65,64
45130-L4A-310	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	29,67
43140-L4A-300	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	30,50

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).