


**ΜΟΝΤΕΛΟ : CARGO 125i**
**Ημ/νια: 30/06/2020**

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 3.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Ε		Κ			Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	Α			Α	Α	
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Ε	Αλλαγή κάθε 2.500 km			Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ και συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε		Ε	Ε	2,5bar (35 psi)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ				Ε	Ε	
ΜΠΟΥΖΙ				Κ	Α	CR7HSA (Διάκενο: 0.7 ±0.1mm)
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	Ε				Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ				Ε/Σ	Ε/Σ	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε		Ε			
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Α		Αλλαγή κάθε 6.000 km			
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ				Ε	Α	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε		Ε			
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε	Ε				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Σ			Σ	Σ	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ				Ε		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ			Ρ	Ρ		ΕΙΣ. – ΕΞ. : 0.12mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ				Ε	Ε	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε	Ε		Λ		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)				Ε		
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ				Ε	Ε	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια (DOT3) Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 χρόνια
ΤΑΚΑΚΙΑ & ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Ε / Α	Ε/Α	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	
ΦΩΤΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ/ΟΠΙΣΘΙΑ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ			Ε			Έλεγχος για σημάδια κόπωσης σε σημεία του πλαισίου
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	30'	**	30'	1h 10'	1h 30'	**Έλεγχος ρουτίνας

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του scooter, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

**Ε=** Επιθεώρηση / Καθάρισμα    **Κ=** Καθάρισμα    **Λ=** Λίπανση    **Α=** Αντικατάσταση

**Σημειώσεις :**

Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιείται πιο συχνά, εάν η μοτοσικλέτα λειτουργεί συχνά σε υψηλές ταχύτητες ή αν έχει συγκεντρώσει περισσότερα χιλιόμετρα από το φυσιολογικό.

\* Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στα 3.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 3.000 km και των 1.000 km.

Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6.000 km και των 3.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.



### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	CR7HSA (NGK)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 15W/50 API SM ή καλύτερο 0.9 Lit
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ./ΕΞ.: 0,12 ± 0,02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 80W-90
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10w10 - 87 ± 3 cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 7Ah

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : CARGO 125i**

**Ημ/νια: 07/12/2021**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΝΕΙ001-56002	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	25,75
ΕΙ041-58208B	ΜΠΙΛΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 18x14 12γρ	1,47
ΝΕΙ001-56620-0052	ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ	90,52
ΤΙ0139-29850	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ ΣΕΤ	9,84
ΤΙ0017-27100-0051	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	8,22
ΤΙ0074-59100	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	8,56
ΝΕΙ001-56627-SET	ΦΩΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΣΕΤ 3 τεμ.)	1,03

\* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).