



ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 3.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Ε		Κ	Α		Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ(σήτα)	Κ			Κ		
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Ε	Συμπλήρωση λαδιών κάθε 3.000χλμ	Αλλαγή κάθε 6.000χλμ		Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ και συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο. SAE 15W/50 ή 20W/50 κατηγορίας API SM /JASO MA2 ή υψηλότερης. 1 Lit (0.8 lit για αλλαγή)
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε				Εμπρόςθιο / Οπίσθιο: 25 / 32 psi
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ				Ε		
ΜΠΟΥΖΙ					Α	CPR8EA-9 (Διάκενο: 0.6 - 0.7mm)
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	Ε			Ε		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε		Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε		Ε			
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Α		Αλλαγή κάθε 6.000 km			
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ					Ε/Α	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε			Ε		
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε		Ε			
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ε		Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ					Ε	
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ					Ε	Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ				Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε			Λ		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)				Ε		
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ				Ε	Ε / Α	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε		Ε			Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια (DOT4) Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 χρόνια
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		Ε / Α		
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	30'	**	20'	50'	1^h 30'	**Έλεγχοι ρουτίνας

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του scooter, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

Ε= Επιθεώρηση / Καθάρισμα Κ= Καθάρισμα Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση

Σημειώσεις :

- Για την αποφυγή βλαβών που μπορεί να προκληθούν από έλλειψη λαδιού καθώς η χωρητικότητα λαδιού του κινητήρα είναι μικρή, πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος της στάθμης (κάθε 1000 χλμ) και συμπλήρωμα αν απαιτείται. Αυτή η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να ακολουθείται συμπληρωματικά με την τακτική αλλαγή λαδιού που αναφέρεται στο πρόγραμμα συντήρησης.
(Ο συνδυασμός τύπου και κατάστασης ενός οχήματος, οι προδιαγραφές του, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο τύπος του λιπαντικού, οι συνθήκες οδήγησης -μέσα στην πόλη με συχνές στάσεις ή μακρινές διαδρομές με τέρμα το γκάζι- μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την εντός των ορίων του κατασκευαστή κατανάλωση 150-200 ml λιπαντικού σε 1000 χλμ).
- Στα 3.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 3.000 km και των 1.000 km.
Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6.000 km και των 3.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.
- Το πρόγραμμα συντήρησης υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.sym.gr και στα συνεργεία του δικτύου SYM.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	CR7HSA
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 15W/50 ή 20W/50 κατηγορίας API SM /JASO MA2 ή υψηλότερης. 1 Lit (0.8 lit για αλλαγή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0,12 ± 0,02mm ΕΞ.: 0,12 ± 0,02mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ &	SAE 85W-140 (170 cc σε αλλαγή ρουτίνας – 180 cc σε αλλαγή μετά από επισκευή)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10w10 - 97cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 6Ah

Η χρήση λιπαντικών SYM προστατεύει και βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα σας.

SCOOTER 4T

ULTRA 4T
Synthetic Technology



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : JET14 L/C 125 ABS

Ημ/νια: 05/07/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
17211-ADB-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	7,37
45105-APA-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	10,04
43105-ZFA-000-A	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	10,15
1B01ZBC02	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	33,64
22121-MA1-000-A	ΜΠΙΛΙΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	12,16
17211-ADB-000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	7,37

* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).