



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : LTM 125

Ημ/νια: 23/07/2024

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 5.000 km	ΚΑΘΕ 10.000 km	ΚΑΘΕ 15.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ			K	A	K	Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης, χωματόδρομους κτλ.
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ(σήτα)	K			K		
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	E			E		
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	A	E	A	A	A	Αλλαγή κάθε 10.000 χλμ.. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κάθε 1.000χλμ, & συμπληρώστε εφόσον είναι απαραίτητο. 10W40 DAYTONA Ημισυνθετικό 0,7l (συνολική ποσότητα) 0,65l (στην αλλαγή)
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	E			A		
ΜΠΟΥΖΙ			E	A	E	Αντικαταστήστε εάν βρεθεί φθαρμένο ή με υπερβολικά κατάλοιπα καύσης
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ				E	A	Αντικαταστήστε εάν βρεθεί με ρωγμές ή εκτός ορίων φθοράς.
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ			E	E	E	Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 4 έτη
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ				E		
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	E		E/P	E/P/Λ	E/P	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	E/Σ			E/Σ		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ				E/P		
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ					E/A	Αντικαταστήστε εάν βρεθούν εκτός ορίων φθοράς
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	E		E	E	E	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	E		E	Λ	E	
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	E		E	E	E	Αντικατάσταση υγρών φρένων (DOT 4) κάθε 2 έτη ή κάθε 20.000χλμ. Αντικατάσταση σωληνώσεων φρένων κάθε 4 έτη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ & ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ	E		E	E	E	Έλεγχος και ρύθμιση δέσμης προβολέα όποτε χρειάζεται.
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ		E	E	E	E	Αντικατάσταση στο όριο φθοράς ή κάθε 4 έτη.
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	E		E	E	E	
ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ	E	E	E	E	E	Αντικατάσταση ελαστικών στο όριο φθοράς ή κάθε 2 έτη. Εμπρόσθιο / Οπίσθιο : 28 / 32 psi
ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ	E		E	E	A	Αλλαγή υγρών κάθε 30.000χλμ ή κάθε 3 έτη. Αντικατάσταση σωληνώσεων κάθε 3 έτη. Αντιψυκτικό G-12 επώνυμης εταιρείας. Αποφύγετε την ανάμιξη με διαφορετικού τύπου αντιψυκτικό.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	30'	**	30'	1h 10'	1h 30'	** Έλεγχος ρουτίνας

E= Επιθεώρηση P= Ρύθμιση K= Καθάρισμα (Αντικατάσταση αν απαιτείται) Λ= Λίπανση A= Αντικατάσταση Σ=Σύσφιξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για την αποφυγή βλαβών που μπορεί να προκληθούν από έλλειψη λαδιού καθώς η χωρητικότητα λαδιού του κινητήρα είναι μικρή, πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος της στάθμης (κάθε 1000 χλμ) και συμπλήρωμα αν απαιτείται. Αυτή η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να ακολουθείται συμπληρωματικά με την τακτική αλλαγή λαδιού που αναφέρεται στο πρόγραμμα συντήρησης.
(Ο συνδυασμός τύπου και κατάστασης ενός οχήματος, οι προδιαγραφές του, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο τύπος του λιπαντικού, οι συνθήκες οδήγησης -μέσα στην πόλη με συχνές στάσεις ή μακρινές διαδρομές με τέρμα το γκάζι- μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την εντός των ορίων του κατασκευαστή κατανάλωση 150-200 ml λιπαντικού σε 1.000 χλμ).
- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται συχνότερα όταν η μοτοσικλέτα λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες.
- Στα 5.000χλμ. πραγματοποιούμε τις εργασίες των 1000χλμ.. Στα 10.000χλμ πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 5.000χλμ. και των 1.000χλμ, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.
- Εργασίες που έχουν όριο χιλιομέτρων ΚΑΙ χρονικό, πραγματοποιούνται όποτε συμπληρωθεί οποιοδήποτε από τα δυο.

*** **ΕΞΑΙΡΕΣΗ:** Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	B7RTC
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10W40 DAYTONA Ημισυνθετικό 0,7l (συνολική ποσότητα) 0,65l (στην αλλαγή)
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ.: 0.03 ~ 0.05 mm ΕΞ.: 0.05 ~ 0.08 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	85W90 GL-5 / 110ml
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	YTΧ7Α-BS

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**ΜΟΝΤΕΛΟ : LTM 125****Ημ/νία: 23/07/2024**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
200123370000	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	29,95
200033370000	ΜΠΙΛΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΤΕΜ)	2,27
45110K140000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	8,9
55110K140000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ	8,1
49200TA70001	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	5,92
200073540000	ΦΩΛΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	1,82

* Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).