



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : TREVIS 125 E5

Ημ/νία: 16/01/2024

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 300 km	ΚΑΘΕ 1.000 km	ΚΑΘΕ 3.000 km	ΚΑΘΕ 6.000 km	ΚΑΘΕ 12.000 km	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	Ε		Κ	Α		Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρος πιο συχνά εάν το scooter χρησιμοποιείται σε περιοχές με επιβάρυνση σκόνης
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ(σίτα)	Κ			Κ		
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Α	Έλεγχος και συμπλήρωση	Αλλαγή κάθε 2.500 km			Κατανάλωση λαδιού 100-200ml κάθε 1000χλμ θεωρείται φυσιολογική
ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΙΕΣΗ	Ε	Ε				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ε	Ε				
ΜΠΟΥΖΙ	Ε		Ε		Α	
ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	Ε			Ε		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Ε		Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ	Ε	Ε				
ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	Α		Αλλαγή κάθε 5.000 km			SAE 85W-140
ΙΜΑΝΤΑΣ – ΜΠΙΛΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ				Ε	Α	
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	Ε		Ε			
ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	Ε	Ε				
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Ε		Ε			
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ				Ε		
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ / ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	Ε		*	Ε		ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,12 / 0,12 mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ – ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ				Ε		
ΚΕΝΤΡΙΚΟ – ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ	Ε	Ε		Λ		
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (PCV)				Ε		
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ				Ε	Ε / Α	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε				Αντικατάσταση υγρών κάθε 2 χρόνια (DOT3)
ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ	Ε	Ε		Ε / Α		

Ε= Επιθεώρηση / Καθάρισμα Κ= Καθάρισμα Λ= Λίπανση Α= Αντικατάσταση

Σημειώσεις :

1. Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιείται πιο συχνά, εάν η μοτοσικλέτα λειτουργεί συχνά σε υψηλές ταχύτητες ή αν έχει συγκεντρώσει περισσότερα χιλιόμετρα από το φυσιολογικό.

* Αν σε οποιοδήποτε έλεγχο (service) παρατηρηθεί θόρυβος ή ελλιπής συμπίεση, προβείτε στην διαδικασία ρύθμισης των βαλβίδων

2. Προληπτική συντήρηση:

Α) Σύστημα αναφλέξεως: Πραγματοποιείτε συντήρηση και ελέγξτε πότε η ανάφλεξη δεν είναι κανονική, ρετάρει, δημιουργείται σκάσιμο στην εξάτμιση, παρατηρείται υπερθέρμανση.

Β) Αφαίρεση υπολειμμάτων άνθρακα: Αφαιρέστε τα υπολείμματα άνθρακα από την κυλινδροκεφαλή, το πάνω μέρος του πιστονιού, το σύστημα εξάτμισης, όταν η δύναμη είναι φανερά μικρότερη.

Στα 3.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες των 3.000 km και των 1.000 km.

Στα 6.000 km πραγματοποιούμε τις εργασίες και των 6.000 km και των 3.000 km και των 1.000 km, όπως φαίνονται στον πίνακα κ.ο.κ.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK-CR7HSA
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W/40 ~ 20W/50 API SH ή καλύτερο 0.9 Lit
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0,12 / 0,12 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 85W-140 150ml
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10w10 - cc
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΥΤΧ7Α-BS (MF)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : TREVIS 125 E5

Ημ/νία: 16/01/2024

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
3154019	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	-
3072001	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	-
3073021	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ 6τμχ 10.1γρ	-
3073008	ΦΩΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΕΤ 3τμχ	-
3547161	ΤΑΚΑΚΙΑ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ)	9,28
3547040	ΤΑΚΑΚΙΑ (ΟΠΙΣΘΙΑ)	9,11

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).